

Schubrosette für Techem Messkapsel



Schubrosette für Techem Messkapsel, Art.-Nr. 160907, 160908


Wichtige Hinweise

Zielgruppe

Diese Anleitung wendet sich an ausgebildetes Personal. – Grundlegende Arbeitsschritte sprechen wir daher nicht an.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Schubrosette steht für die Montage der Techem-Messkapsel-Wasserzähler MK vario S, vario 3, data III und radio 3 bei variablen Einbautiefen zur Verfügung.

 Die Rosetten passen für Einbautiefen von 54–134 mm.

Montage

- 1 Messkapsel gemäß der Montageanleitung für MK vario S, vario 3, data III und radio 3 (Druck-Nr. 83086) einbauen.
- 2 Einbautiefe messen.
- 3 Schubrosette passend absägen – die eingepprägten Rillen erleichtern Ihnen die Arbeit.
- 4 Schubrosette bündig an die Wand schieben und ausrichten.

